

Merk: **Fritel**

Model: 142113



€ 59,99

Excl. BTW: € 49,58



Omschrijving

Slow is good for you! Met deze Slow Cooker maakt iedereen de heerlijkste stoofpotjes, sauzen en soepen klaar, zelfs de allergrootste dummy. Neem alle ingrediënten, voeg ze aan de slow cooker toe, zet hem aan en 4 tot 8 uur later heb je de meest verrukkelijke en smaakvolle stoofpotjes,. En dit zonder te roeren of er maar naar om te kijken. Bovendien is het gezond, want je hebt geen vetstoffen nodig én budgetvriendelijk, want zelfs het meest taaie vlees wordt supermals!

Fritel, met Smaak bedacht !

Specificaties

ALGEMEEN

Garantie	2	Inhoud	3,3
----------	---	--------	-----

BEDIENING

Regelbare temperatuur	Ja
-----------------------	----

FUNCTIES

Sudderfunctie	Ja	Warmhoudfunctie	Ja
---------------	----	-----------------	----

FYSIEKE KENMERKEN

Kleur	Zwart	Kleur/Stijl	Chroom
Materiaal deksel	Glas		

ONDERHOUD & REINIGING

Uitneembare binnenpan Ja

Vaatwasbestendige
onderdelen Ja

STROOM

Vermogen 150

VEILIGHEID

Cool Touch Handgrepen Ja