




Merk: **Bosch**
Model: WAN282P3FG

€ 679,00

Excl. BTW: € 561,16



Omschrijving

- EcoSilence Drive™: stille en energiezuinige motor, met 10 jaar garantie.
- Het Hygiene Plus-programma doodt bacteriën en allergene stoffen, ook op 40°C.
- Het SpeedPerfect-programma zorgt voor een perfect propere was, tot 65% sneller.
- Sensoren sturen en beperken automatisch het waterverbruik.
- LED-display met eenvoudige Touch-Control bediening en extra functies zoals tijduitstel en resttijdaanduiding.

Gegarandeerd stille en duurzame motor.

Laat je wasmachine je gezellige diner niet verstoren. De EcoSilence Drive™ van Bosch is zo stil dat je soms vergeet dat hij aanstaat. De borstelloze, energiezuinige motor is stil in gebruik, heeft een bijzonder lange levensduur en wordt geleverd met 10 jaar garantie op onderdelen.

Hygiene Plus-programma

Heradem met het Hygiene Plus-programma van Bosch. Dat omvat een extra spoelcyclus om bacteriën, pollen en huisstofmijten te neutraliseren. Zelfs bij 40°.

SpeedPerfect-programma

Met het SpeedPerfect-programma kan je de programmaduur tot 65%* inkorten, zonder afbreuk te doen aan de resultaten. SpeedPerfect kan je combineren met de meeste programma's, op maat van de waslading en het type stof. * Verschil in tijdsduur van het Easy Care 40°C-programma met SpeedPerfect, vergeleken met de normale tijdsduur zonder SpeedPerfect.

Active Water Plus bespaart water en energie.

Active Water Plus garandeert een stralend wasresultaat en een bijzonder efficiënt gebruik van water. De sensoren in de wasmachine detecteren namelijk automatisch de hoeveelheid wasgoed. Heb je maar één kledingstuk te wassen? Dan volstaat een minimale hoeveelheid water. Het resultaat blijft altijd hetzelfde: fris gewassen kledij. Maar met aanzienlijk minder water!

Eenvoudig te bedienen dankzij het heldere scherm en de touch knoppen.

Je bedient de wasmachine heel eenvoudig dankzij het grote led-display. Doordat het display bestaat uit touch knoppen, druk je eenvoudig op datgene wat je nodig hebt. En wil je de wasmachine later starten zodat hij klaar is als je thuis komt? Gebruik dan de uitgestelde start- en eindtijd.

Fluisterstille wasbeurt.

Soms is het erg handig om 's nachts de wasmachine te laten draaien, vooral voor mensen met een nachttarief. In dat geval wil je graag de nachtrust bewaren in de woning of het gebouw. De NightWash zorgt voor extra stilte, en kan je activeren in combinatie met alle wasprogramma's.

Extra speelbeurt om sporen van wasmiddel te verwijderen.

Dit wasprogramma is speciaal op maat van donker wasgoed en jeansbroeken, met een extra speelbeurt. Dat voorkomt zichtbare sporen of een witte waas van wasmiddel, die soms achterblijft op donkere kledij.

Met de Bijvul-functie blijft er nooit meer wasgoed achter in je wasmand.

Ben je vergeten een kindersok of een verdwaalde T-shirt in de wasmachine te steken? Geen probleem! Met de Bijvul-functie kun je tijdens de wasbeurt makkelijk kleding toevoegen of verwijderen*. Druk gewoon op de Bijvul-knop, open de deur, voeg de vergeten kledingstukken toe en ga door met wassen. *Als veiligheidsvoorziening kun je de Bijvul-functie niet gebruiken als het zeepsop heter is dan 50°C of als het waterniveau te hoog is.

Drum Clean Trommelreiniging

Het Drum Clean-programma zorgt voor een grondige reiniging van de wastrommel. Je ontvangt een melding wanneer het tijd is om Drum Clean te activeren - bijvoorbeeld na 20 wasbeurten onder 40°C.

Specificaties

ALGEMEEN

Trommelinhoud	8	Type wasmachine	Frontlader
Zwiersnelheid (maximaal)	1400		

ENERGIEVERBRUIK

Droogresultaat	B	Energieklasse	C
Energieverbruik per 100 cycli	62	Geluidsniveau centrifugeren	75
Geluidsniveau-klasse	B	Gewogen waterverbruik per cyclus	47
Tijdsduur Eco 40-60° programma	3:26		

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	59,8	Diepte	55
Gewicht	68,2	Hoogte	84,8
Kleur	Wit		

GEBRUIKSGEMAK

Aanduiding programmaverloop	Ja	Aanduiding resttijd	Ja
Eindsignaal programma	Ja	Uitgestelde start	Ja

PROGRAMMA'S

Wasprogramma's	Katoen
----------------	--------