



Merk: Philips  
Model: STH7020/20

€ 79,99

Excl. BTW: € 66,11



## Omschrijving

1500W @220V, 100ml detachable water tank, blue, pouch, Metal heated plate

Alles wat u bezit kan nu in een oogwenk klaar zijn om te dragen met de Philips Handheld Steamer 7000-serie. De verstelbare kop en de scherpe punt van de stoomplaat verwijderen kreuken snel en comfortabel onder elke hoek, met OptimalTemp om brandwonden te voorkomen.

- Met verstelbare stoomkop

### Verstelbare kop voor eenvoudig en aangenaam stomen

Dankzij de innovatieve verstelbare kop kunt u onder elke hoek ontkreuken, zodat u verticaal of horizontaal kunt stomen, wat u ook kiest!

### Spitse punt om elk gebied van uw kleding effectief te stomen

De stoomplaat heeft een spitse punt, zodat u kreuken eenvoudig met extra precisie kunt gladstrijken op moeilijk bereikbare plaatsen zoals knopen, kragen en plooiën.

### Binnen 30 seconden klaar om te stomen.

Wanneer u het nodig hebt, is uw stomer in slechts 30 seconden klaar voor gebruik. Het lampje geeft aan wanneer u klaar bent om te beginnen, zodat u in een mum van tijd klaar bent. Ideaal voor als u op het laatste moment een outfit kiest.

### Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen

De OptimalTEMP-technologie garandeert dat er geen brandwonden ontstaan op welke stof dan ook, zodat u zorgeloos kunt stomen.

### Continue stoom voor effectief ontkreuken

Tot 28 g/min continue krachtige stoom ontspant de vezels van de stof, zodat vouwen snel kunnen worden gladgestreken en uw kleding er optimaal uitziet.

### waterreservoir van 100 ml om een outfit in één keer mooi te krijgen

Afneembaar waterreservoir van 100 ml om tot 1 volledige outfit te stomen zonder dat u het waterreservoir hoeft bij te vullen. Het waterreservoir is eenvoudig te verwijderen en bij te vullen wanneer nodig tijdens het stomen.

**Doodt tot 99,9% van de bacteriën\* om op te frissen en luchtjes te verwijderen**

Naast het ontkreuken frist de 7000-serie ook kleding (en meubelbekleding, gordijnen, speelgoed) op en verwijdert geuren door tot 99,9% van de bacteriën te doden\*.

**2 stoomstanden: ECO- en MAX-modi voor uw verschillende behoeften**

2 stoomstanden: ECO-modus om water te besparen zonder dat dit ten koste gaat van de stoomresultaten, MAX-modus voor meer stoomkracht.

**Stoom kleding altijd en overal. Geen strijkplank nodig.**

De 7000-serie heeft een compact ontwerp, waardoor het de perfecte oplossing is om uw kleding te stomen, waar en wanneer u maar wilt. Geen strijkplank nodig.

**Hittebestendig etui om uw stomer veilig op te bergen**

Hebt u zich ooit afgevraagd wanneer het oké is om een warm strijkijzer weg te zetten? Niet meer. Met een hittebestendig opbergetui kunt u uw stomer veilig opbergen.

**Verfris en verwijder geuren van uw kleding zodat u minder hoeft te wassen**

Zachte zorg voor uw kleding en het milieu: Verfris en verwijder snel geuren zodat u uw kleding langer kunt dragen. Stoom de kleren die nog geen wasbeurt nodig hebben en maak ze klaar om ze nog een dag te dragen.

**Duurzaam, gaat tot 70% langer mee**

## Specificaties

### ALGEMEEN

Inhoud waterreservoir	100	Type kledingstomer	Hand
-----------------------	-----	--------------------	------

### FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	12,9	Diepte	35,5
Hoogte	14,1	Kleur	Blauw
Kleur/Stijl	Diep azuur	Materiaal	METAAL

### GEBRUIKSGEMAK

Opwarmtijd	30	Snoerlengte	2,5
------------	----	-------------	-----

### STRIJKKENMERKEN

Continue stoomproductie	28
-------------------------	----

## STROOM

Vermogen	1500
----------	------